



Ansaloni Engineering



TACHILAB

INSTALLAZIONE DRIVER PER UTILIZZO CON WINDIGIPET

| | |
|------------------------|-----------|
| Versione driver | 1.00.0004 |
| Versione installazione | 1.00.03 |
| Aggiornamento | 8/10/2017 |

1. Controlli preliminari

1.1 Sistema 32 o 64 bit

Prima di eseguire l'installazione è necessario controllare la tipologia di sistema in uso, ossia se si tratta di un sistema a 32 o a 64 bit.

Aprire il pannello di controllo, cliccare su Sistema e sicurezza e poi su Sistema.




Figura 1. Tipologia di sistema (32/64 bit)

Verificare il tipo di sistema.

Per sistemi a 32 bit è possibile passare al paragrafo 1.3, **Presenza Net framework appropriato**.
Per sistemi a 64 bit occorre eseguire un'operazione preliminare.

1.2 Sistemi a 64 bit

I sistemi a 64 bit consentono l'installazione di soli driver con firma digitale. Attualmente il driver TachiLab per WinDigipet non è firmato, quindi affinché funzioni è necessario disabilitare il controllo sulla firma dei driver.

Per fare questo cliccare di destro sul file *disable check.bat* e poi cliccare su *Esegui come amministratore*, come mostrato dalla Figura 2.




Figura 2. Disabilitazione controllo firma driver

1.3 Presenza Net framework appropriato

Cliccare due volte sul file AETachiLabSetup.

Se compare la finestra di Figura 3 cliccare su *Scarica e installa questa funzionalità* e attendere che l'operazione termini, operazione che necessita di una connessione ad Internet.

Se invece compare la finestra di Figura 4 allora proseguire con l'installazione (paragrafo 2, **Installazione driver**).




Figura 3. Net Framework assente




Figura 4. Net Framework presente

2. Installazione driver

Per installare il driver cliccare di destro sul file *AETachiLabSetup* e poi sulla voce *Esegui come amministratore*, come in Figura 5.



Figura 5. Avvio installazione driver

A questo punto comparirà la finestra di Figura 6.




Figura 6. Finestra di installazione

Assicurarsi di avere chiuso tutte le applicazioni prima di proseguire poiché al termine dell'installazione stessa il sistema verrà riavviato.

Cliccare su *Install >* per proseguire.
Comparirà la finestra di Figura 7.




Figura 7. Installazione in corso

Al termine dell'installazione comparirà la finestra di Figura 8.




Figura 8. Installazione terminata

Cliccare su *Restart* per riavviare il sistema.

Al riavvio comparirà la finestra di Figura 9 se il controllo sulla firma digitale dei driver è disabilitata, altrimenti comparirà la finestra di Figura 10. In quest'ultimo caso occorre eseguire l'operazione descritta al paragrafo 1.2, **Sistemi a 64 bit**.




Figura 9. Al riavvio del sistema con controllo firma disabilitato




Figura 10. Al riavvio del sistema con controllo firma abilitato

A questo punto sarà possibile utilizzare TachiLab con l'applicazione WinDigipet.

2.1 Controllo firma digitale in Windows

Quando il controllo sulla firma digitale dei driver è disabilitato nell'angolo inferiore destro del monitor compare un messaggio come quello di Figura 11.




Figura 11. Firma digitale driver disabilitata

Per eliminare tale messaggio occorre riabilitare il controllo sulla firma digitale dei driver. Cosa che impedirà a WinDigipet di comunicare correttamente con TachiLab.

Per riabilitare il controllo sulla firma digitale cliccare di destro sul file *enable check.bat* e poi su *Esegui come amministratore*, come in Figura 12. Poi riavviare il sistema.




Figura 12. Abilitazione controllo firma digitale driver

Nel caso si voglia disabilitare di nuovo il controllo sulla firma digitale dei driver per utilizzare WinDigipet con TachiLab seguire la procedura descritta al paragrafo 1.2, **Sistemi a 64 bit** e poi riavviare il sistema.